

Инструкции за почистване на пелетен котел

Pelletherm V.2 M01

При почистване съоръжението трябва да е изключено и охладено!

Задължително ползвайте лични предпазни средства!

ВАЖНО АПЕЛИРА! Четете Инструкцията за монтаж и експлоатация!



Издърпайте ръкохватката и раздвижете наляво и надясно.



Отворете долната вратичка.



Извадете пепелника от горелката и го почистете.



Демонтирайте горния капак на горивната глава и почистете.



Почистете шлаката и пепелния остатък.



Демонтирайте долната скарта и почистете отворите. Монтирайте скарата и капака.



Демонтирайте горния капак на топлообменника.



Почистите стените на топлообменника с изстъргване.



Демонтирайте предния капак като го издърпайте напред.



Развийте двете перчати гайки.



Отворете капачето.



Почистете пепелта.



Монтирайте капачето.



Окомплектовка за почистване.

Почишването с ръкохватката се извършва при всяко зареждане на бункера с гориво.

Почишването на пепелника се извършва веднъж седмично или по често в зависимост от качеството на горивото (информация от производителя на гориво).

Почишването на стените на топлообменника се извършва два пъти по време на отоплителния сезон или по често в зависимост от качеството на горивото (информация от производителя на гориво).

Почишването на горивната глава от пепелния остатък се извършва поне веднъж месечно, но не повече от 2 месеца.